



STARTING INSTRUCTIONS
Start only with the engine stopped and
the engine at idle speed.
Pull the shift lever out, then slide it to
the forward (FWD) or reverse (REV) position
as shown. Release the lever.

CHANGEMENT DES RAPPORTS
Ne changer de rapport que lorsque le moteur
est à l'arrêt et que le moteur tourne à vide.
Tirez le sélecteur, puis le glissez à l'avant
ou à l'arrière, selon le rapport souhaité (FWD ou
REV). Relâchez le sélecteur.

PULL
REV